TCL G60 GALA

Instructivo de Uso

Por favor lea este manual antes de usar su teléfono y guárdelo para referencia futura.

10300005-A

1. CONOCE TU TELEFONO



2. INSTALACIÓN DE LAS TARJETAS MICRO-SIM Y TARJETA DE MEMORIA MICRO SDXC ™ *(OPCIONAL)*

A. Sostenga la tarjeta micro-SIM con su esquina cortada orientada como se muestra y deslícela en la ranura.

B. Sostenga su tarjeta micro-SD con los contactos metálicos hacia abajo y deslícela en la ranura.

ADVERTENCIA:
Para evitar daños en el teléfono, no utilice otro tipo de tarjeta SIM más que una tarjeta micro-SIM estándar recortada de una tarjeta SIM. Su proveedor de servicios puede proporcionarle una tarjeta micro-SIM estándar.

3. CARGA DEL TELÉFONO

La batería del teléfono debe contar con suficiente carga para que el teléfono pueda encenderse, detectar alguna señal y hacer algunas llamadas. Debe cargar completamente la batería lo antes posible.

Para evitar riesgos de incendio o shock eléctrico, utilice siempre la fuente de alimentación suministrada o reemplazos de originales. Sólo puede ser utilizada una fuente de alimentación externa (Suministrada) cumpliendo con las siguientes especificaciones: "Entrada de alimentación: 100-240V ~ 50/60 Hz; 150mA "Salida de alimentación de la fuente: 5Vcc, 1000 mA. La fuente de alimentación suministrada es importada, distribuida y garantizada por: [illegible] (C1238AAA), BUENOS AIRES, ARGENTINA.

ADVERTENCIA: Utilice sólo cargadores y cables aprobados por TCL. El uso de accesorios no aprobados podría dañar su teléfono o provocar la explosión de la batería.

NOTA: Si la pantalla se congela o tarda demasiado en responder, intente mantener presionada la tecla de **Encendido** durante aproximadamente 10 segundos, para apagar el teléfono. Luego, presione la tecla de **Encendido** para iniciar el teléfono.

NOTA: Si la carga de la batería es extremadamente baja, es posible que no pueda encender el teléfono. Aunque se esté cargando, [illegible] 20 minutos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si todavía no puede encender el teléfono.

4. PANTALLA DE INICIO

Puede mover los elementos que más utilice (aplicaciones, atajos, carpetas y widgets) a la Pantalla de inicio para poder acceder a ellos rápidamente. Toque la tecla **Inicio** para cambiar a la Pantalla de inicio.

Barra de estado
- Indicadores de estado/notificaciones.
- Toque y arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

Barra de búsqueda
- Toque [illegible] para acceder a la pantalla de búsqueda por texto.
- Toque [illegible] para acceder a la pantalla de búsqueda por voz.

Toque un icono para abrir una aplicación, carpeta, etc.

Bandeja de aplicaciones favoritas
- Toque para abrir la aplicación.
- Pulse prolongadamente para mover o cambiar la aplicación.

Toque aquí para abrir la lista de aplicaciones.

4.1 BARRA DE ESTADO

En la barra de estado, puede ver las notificaciones del teléfono a la izquierda y el estado del servicio de conexión del teléfono a la derecha.

Deslice hacia abajo desde la barra de estado para acceder al panel de notificaciones o al panel de ajustes rápidos. Para cerrar el panel, toque y arrastre hacia arriba.

Panel de notificaciones

Cuando haya notificaciones, toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y leer información más detallada.

Panel de ajustes rápidos

Deslice dos veces hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de ajustes rápidos. Aquí puede activar o desactivar funciones y cambiar modos fácilmente.

5. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- No realice ni reciba llamadas telefónicas mientras conduce. Nunca envíe mensajes de texto mientras conduce.
- Mantenga su teléfono a 15mm. como mínimo del cuerpo o la oreja durante las llamadas.
- Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia.
- El teléfono puede producir un sonido fuerte.
- Para evitar posibles daños auditivos, no escuche el audio a altos niveles de volumen durante periodos prolongados.
- Evite el contacto con cualquier elemento magnético.
- Manténgalo alejado de marcapasos y otros equipos médicos electrónicos.
- Apáguelo cuando se le indique en hospitales e instalaciones médicas.
- Apáguelo cuando se le indique en aeronaves y aeropuertos.
- Apáguelo cuando esté cerca de materiales o líquidos explosivos.
- No use el dispositivo en estaciones de servicio.
- El teléfono puede producir una luz brillante o centelleante.
- No arroje el teléfono al fuego.
- Evite temperaturas extremas.
- Evite el contacto con líquidos. Manténgalo seco.
- No intente desarmar el teléfono. Use solo accesorios aprobados.
- No dependa de este teléfono como dispositivo principal para comunicaciones de emergencia.

6. CÓMO CONECTARSE

Puede conectar su teléfono a Internet mediante GPRS/EDGE/3G/4G o Wi-Fi.

6.2 Conexión a Internet

6.2.1 GPRS/EDGE/3G/4G

[illegible]

6.2.2 Wi-Fi

[illegible]

Cuando termine, toque CONECTAR.

CONSEJOS DE USO:

[illegible]

No deje que [illegible] el [illegible] sin supervisión.
[illegible]
[illegible]
Se recomienda [illegible]
[illegible]
No [illegible]
[illegible]
[illegible]
Si [illegible] 30°C [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] emergencia.
No [illegible] teléfono.
No deje que la carga, ni [illegible]
No pinte su teléfono.
El teléfono [illegible] debe desecharse en un vertedero municipal [illegible]
[illegible]
Recuerde realizar copias de seguridad o mantener un registro [illegible] información importante [illegible] teléfono.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
- [illegible]
- Descanse un mínimo de 15 minutos por cada hora.
- [illegible]
- [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

BATERÍA Y ACCESORIOS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- Contenedores en los puntos de venta.

¡RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA DESECHAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LAS INSTRUCCIONES INDICADAS.

PRECAUCIÓN

No cambie la batería recargable integrada de su teléfono. Sólo TCL o un proveedor de servicios autorizado por TCL puede cambiarla.

7. LISTADO DE ACCESORIOS

- Guía rápida de usuario (Español) (x1)
- Certificado de Garantía (x1)
- Cargador de batería micro USB (x1)
- Auriculares (x1)
- Cable USB (x1)
- Cubierta transparente (x1)

8. INFORMACIÓN LEGAL

Copyright ©

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, transmitida, traducida ni almacenada de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, ni a través de fotocopias ni de otros medios, sin contar con el consentimiento previo por escrito de TCL Argentina.

Aviso

El contenido y el software de su equipo pueden sufrir cambios sin previo aviso.

El sistema operativo de su equipo ocupa parte de la memoria interna disponible del equipo, por lo que la capacidad de memoria para el usuario varía. TCL se reserva el derecho de hacer modificaciones a errores de impresión o cambios en las especificaciones de esta guía sin previo aviso.

Declaración de responsabilidad

TCL renuncia explícitamente a cualquier responsabilidad por fallas y daños causados por modificaciones no autorizadas del software.

Las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en esta guía pueden ser diferentes al producto real. El contenido de esta guía puede ser diferente del producto o el software.

RESPETO POR LA PRIVACIDAD

La legislación aplicable puede prohibir la toma de fotografías o la grabación de sonido con su teléfono móvil. Respete la privacidad de otras personas. Es posible que esté estrictamente prohibido tomar fotos y/o grabar la voz de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, y reproducirlos o distribuirlos, ya que puede considerarse una invasión de la privacidad. El usuario es el único responsable de asegurarse de que tiene la autorización previa, si es necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o tomar fotos de otra persona. El fabricante, el distribuidor o el vendedor de su teléfono móvil (incluido el operador) no serán responsables de los actos indebidos que resulten del uso indebido del teléfono.

Marcas comerciales

TCL y el logotipo de TCL son marcas comerciales de TCL Technology Ltd. y sus afiliadas.

La marca comercial Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas comerciales por parte de TCL Corporation es bajo licencia.

El logotipo microSDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El logotipo de NOM es una marca de certificación de NOM México.


TCL
The Creative Life